リエージュワッフル(6枚)

■ 材料

強力粉	200g
砂糖	45g
塩	2g
スキムミルク	10g
バター	50g
卵(S1個)	50g
水	75ml
ドライイースト	6g

■ 進備

●バターは1cm角に切って おきます。

アメリカンワッフル(約8枚)

■ 材料

薄力粉	200g
ベーキングパウダ	— 10g
砂糖	40g
はちみつ	20g
塩	2g
卵(S2個)	100g
バター	60g
牛乳	200ml

■ 進備

- ●薄力粉、ベーキングパウ ダーを合わせふるってお きます。
- ●バターは1cm幅に切って 溶かしておきます。

■ 作りかた

- ボールに強力粉、砂糖、塩、スキムミルクを入 れ、軽く混ぜます。
- 2 イーストを加えた水と、溶きほぐした卵を合わ せ、少しずつ加えながら滑らかになるまで混ぜ ます。
- **3** バターを加えひとまとめになるまでこねます。
- 4 ボールにラップをかけ、30℃で約30分、一次 発酵させます。
- **5** 6等分してそれぞれ丸め、10分休ませます。
- 6 熱しておいたワッフルメーカーに生地を入れて 焼きます。
- 7 プレートから取り出し、メープルシロップやは ちみつをかけていただきます。

■ 作りかた

- ボールにふるっておいた粉に砂糖、はちみつ、 塩を加えて混ぜます。
- 2 溶きほぐした卵、牛乳を加えながら、泡立て器 で混ぜ合わせ、滑らかになるまで混ぜます。
- 3 溶かしバターを加えて混ぜ合わせます。熱して おいたワッフルプレートに生地(お玉の8分目約 80mlが適量)を流し入れて焼きます。
- **4** 焼き上がりに柔らかめのホイップクリーム、ラ ズベリーソースを添えます。

株式会社三栄コーポレーション	家電事業部
お客様サービス係	

受付時間:9:30~12:00 13:00~16:30 (土日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。 電話 (052)735-8964 FAX (052)735-8970 T464-0858

名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル 2F

*販売店
*お買い上げ日

Vitantonio ワッフルプレート2枚組 取扱説明書 PVWH-4000-WF



このたびはワッフルプレートをお買い上げいただきまことに ありがとうございました。このプレートは、当社下記製品に 取り付けてワッフルを焼くことができます。

- ●ワッフル&ホットサンドベーカー (VWH-4000-K, VSW-400),
- ●ワッフル&ホットサンドベーカープレミアムセット (VSW-410C, VSW-420-G, VSW-430-P, VSW-440-T),
- ●バラエティサンドベーカー (VWH-4100-W, PWS-1000, PWS-1000-AM)

取り付けは他プレートと同様の手順で行います。 お手持ちの製品の取扱説明書に従い、プレートを取り付けてください。

■プレートのお手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、フタを開けた 状態で放置して、冷めてからお手入れします。

- ・毛先の柔らかいクッキングブラシなどで、 凹凸部分に残ったかすを払います。
- ・台所用中性洗剤を含ませた柔らかなスポンジ などで洗った後、水洗いしてから乾いた布巾 でふきます。
- ・食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
- ●プレートにこびりついた汚れは、ぬるま湯に 少し浸してから、スポンジで洗ってください。
- ●ご使用ごとにお手入れをしてください。 こびりつきをそのまま放置しておくと、焼き 付いて取れにくくなります。

■ プレートについて

プレートは消耗品です。

プレートにはフッ素被膜を施してありますので、 焦げつきにくく、また、お手入れもしやすくな っていますが、長らくご使用いただきますと、 被膜が薄れ、焼きむらができたり、焦げつきや すくなります。そのような場合は新しいものと 交換してください。

●万一不具合がございましたら、お買い Fげの 販売店、または当社お客様サービス係まで お問い合わせください。

■ プレートのフッ素被膜を傷めず、長持ち させるために次のことをお守りください。

- ●ナイフやフォーク、金串など鋭利なもので こすらない。
- ●お手入れの際、みがき粉やナイロンたわし、 金属たわしなどは使用しない。
- ●プレートの表面、裏面に汚れが付着したまま 放置しない。焼きむらや被膜の腐食の原因に なります。

■ 仕様

品名 ワッフルプレート 2枚組 品番 PVWH-4000-WF

重量(約)	370g/枚
寸法(約)	幅245X奥行き137X高さ23mm
主材料	フッ素樹脂加工アルミダイキャスト
原産国	中国

月 BC-PVWH4000WF-01-0905

Н

ワッフルの焼きかた

ブリュッセルワッフル(約8枚)

■ 材料

強力粉	100g	卵(M2個)	110g
薄力粉	100g	牛乳	200ml
砂糖	60g	ドライイースト	6g
はちみつ	30ml	牛乳	60ml
塩	2g	バター	50g

■ 準備

- ●強力粉、薄力粉を合わせてふるっておく。
- ●バターは1cm幅に切って溶かしておく。
- ●牛乳60mlを人肌に温めドライイーストを加えておく。

■ 作りかた

■ ボールにふるっておいた粉、砂糖、はちみつ、塩、溶きほぐした と入れ、泡立て器

- **2** 牛乳、イーストを加えた牛乳を加え、泡立て器でよく混ぜます。
- **3** 粉っぽさがなくなったらバターを流し入れ、全体に混ぜます。
- 4 ラップをかけ、30℃のところで約40分発酵させます。
- 5 ワッフルプレートをしっかりと取り 付けます。電源プラグをコンセント に差し込み、予熱を与えます。



6 予熱が完了したら、本体を開け 上下のプレートに溶かしバター、 またはサラダ油を均等にぬります。



7 生地をプレートの縁からあふれないように流し 込みます。1枚分(プレート半分)で約80mlが適 量です。生地を入れすぎるとプレートからあふ れ出ることがあります。入れすぎに注意してく ださい。カバーを閉じハンドルロックをしま す。このとき生地に含まれる水分により蒸気が 出ることがあります。やけどにご注意くださ い。ときどき本体を開け、焼き具合を確認しま す。本体の開閉にはミトンなどを使用し、必ず ハンドルを持って行なってください。



焼き上がり時間の目安:

VSW-400/PWS-1000本体:約4~5分

VWH-4000-K/VWH-4100-W本体:約3~4分

⚠ 注意

本体、プレートは高温になっています。やけどにご注意ください。

■ 焼き上がったワッフルは木製のはしや、竹串など で取り出します。

⚠ 注意

金属製のフォークやヘラを使わないでください。 プレート表面の傷や劣化の原因になります。

連続焼きする場合は、さらにプレートにバターを 塗り、生地を入れて焼きます。ご使用が終わりま したら電源プラグをコンセントから抜きます。



⚠ 注意

長時間の連続使用はおやめください。故障の原因になります。

[ご使用上の注意]

- ●生地の中にザラメ、砂糖やチョコレートチップなどを混ぜてご使用になる場合や、 砂糖を増量してご使用になる場合など、糖分が多いものを焼く場合は焦げやすく なるのでご注意ください。
- ●焼きあがったワッフルに砂糖、はちみつ、シロップなどをかけて焼き直すことは おやめください。プレートの損傷や故障の原因になります。
- ●一回焼くごとにプレートに付着した糖分やかすなどをきれいにふき取ってから、 次の生地を焼いてください。これを怠りますと、プレートの損傷、焼きむら、 こびりつきの原因になります。
- ●遮熱板にすき間から、油分や食材などが入り込むことがあります。遮熱板、 ヒーター部にかすなどが付着しているときは、十分に冷めてからきれいに ふき取ってください。